

Vaskeanvisning ANSEL HyFlex og Ansell strikkede handsker

1. Brug kommercielt vaskemiddel/sæbe - undgå blegemiddel
2. Brug temperet vand: Max. 40° C.
3. Vask i 10 min.
4. Skyl i temperet vand
5. Gentag trin 3 og 4, hvis nødvendigt
6. Skyl i koldt vand
7. Tørretumbler: Max. 40° C.